


ZMĚNA TAPETY DOTYKOVÉ OBRAZOVKY ACTIVPANEL

Zjistěte, jak změnit tapetu u dotykové obrazovky ActivPanel ze svého účtu Prometheus.

Tapetu zobrazenou na domovské obrazovce můžete snadno změnit přímo z ActivPanelu, z webového prohlížeče nebo z chytrého telefonu či tabletu.


ActivPanel

- Přihlaste se k ActivPanel pomocí svého účtu Prometheus.
- Otevřete Menu a vyberte z aplikací Nastavení.
- Vyberte Obrazovka - Tapeta - Tapety.
- Vyberte si z obrázků na ActivPanelu, z vašeho cloud úložiště nebo z USB flash disku. Volbu potvrďte kliknutím na Nastavit jako tapetu.



Webový prohlížeč

- Přihlaste se do [OnePrometheanworld.com](https://www.oneprometheanworld.com), klikněte na svůj obrázek v levém horním rohu a vyberte Účet.
- Vyberte Nastavení panelu a poté Tapeta a vyberte obrázek ze zařízení nebo z USB flash disku či si obrázek vyberte a uložte z prohlížeče.



Chytrý telefon nebo tablet

- Otevřete aplikaci Prometheus a zkontrolujte, zda jste přihlášení.
- Vyberte Účet.
- Vyberte Nastavení panelu a poté Tapeta a vyberte obrázek ze svého zařízení.

