


NASTAVENÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY ACTIVPANEL


Naučte se, jak nastavit ActivPanel při prvním zapojení a zapnutí.

1




Stisknutím tlačítka **Nastavit ActivPanel** zahajete aktivaci.

2




Vyberte **Jazyk** z rozbalovací nabídky a **pokračujte**.

3




Z rozbalovací nabídky vyberte své **časové pásmo** a poté **Pokračovat**.

4




Pokud váš ActivPanel není připojen ke kabelové síti, vyberte **Nastavení sítě** pro připojení k bezdrátové síti, popř. vyberte **Přeskočit** a provedte to později.

5



Pokud je váš ActivPanel připojen, má připojení k internetu. Provede se automatické vyhledání aktualizací firmwaru a vy můžete zvolit **instalaci nejnovější verze** nebo stisknout **Přeskočit**.

6



Přečtěte si **Licenci pro koncového uživatele**, **Smlouvu o poskytování služeb** a **zásady ochrany osobních údajů** a potvrďte souhlas výběrem možnosti **Přijmout**. Váš ActivPanel je nyní připraven k použití.