

RESET DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Přečtěte si, jak provést obnovení továrního nastavení u dotykové obrazovky ActivPanel.


Pokud narazíte na problémy se softwarem dotykové obrazovky ActivPanel (pomalé aplikace, zpoždění, atd.), obnovení továrního nastavení často takové chování napraví.

1




Otevřete **Menu - Aplikace** a vyberte **Nastavení**.

2




Vyberte **Systém**.

3




Vyberte **Resetovat možnosti**.

4




Vyberte **Vymazat data (tovární reset)**.

5



Vyberte možnost **Resetovat ActivPanel**.

6



Vyberte **Vymazat vše**. ActivPanel se restartuje a vrátí se do továrního nastavení.

POZNÁMKA: Tato akce odstraní všechny aplikace třetích stran a také všechny soubory uložené na interní jednotce.