



VYPNUTÍ ZVUKŮ PŘI DOTYKU


Naučte se, jak vypnout zvuky při dotyku.



Otevřete **Menu**, **Aplikace** a vyberte **Nastavení**.



Vyberte **Zvuk**.



Zaškrtněte položku **Vypnout zvuky dotyku**.



Vypnutím zvuků dotyku vypnete také zvuky virtuální klávesnice.